

# Contec® Professional Guide pour un essuyage adéquat

## Comment saturer et nettoyer avec des lingettes pliées en quatre:



1. Assemblez le seau (PRCN0005) en fixant le couvercle.
2. Retirez la languette autour du couvercle.
3. Étiquetez le seau avec le nom du désinfectant approuvé par l'établissement concerné.



1. Comptez environ 25 lingettes (PRMW1213).
2. Placez la pile de lingettes dans le seau.



1. Remplissez une bouteille de 32 oz avec un désinfectant approuvé par l'établissement et correctement dilué.
2. Versez délicatement le contenu de la bouteille de désinfectant sur la pile de lingettes; veillez à bien imprégner tous les coins.
3. Laissez agir environ 1 à 2 minutes pour que les lingettes absorbent le désinfectant et soient complètement saturées.



1. Essuyez les surfaces avec des mouvements unidirectionnels, en allant toujours dans le même sens.
2. Superposez légèrement chaque mouvement afin d'assurer une couverture uniforme du désinfectant et d'éviter de laisser des zones non traitées.



1. Utilisez tous les côtés propres de la lingette. Le pliage naturel en quatre permet d'obtenir 8 côtés propres et frais pour chaque lingette.
2. Prenez une nouvelle lingette lorsque la lingette ne distribue plus de liquide de manière uniforme. Remplacez toujours la lingette lorsqu'elle est excessivement sale.
3. Utilisez toujours des lingettes différentes pour la salle de bain des patients.



1. Jetez les lingettes usagées et souillées à la poubelle.
2. Suivez toujours les procédures appropriées d'élimination des déchets biologiques dangereux (sang, liquides organiques, etc.).

**AVERTISSEMENT :** Le document suivant est destiné à servir d'outil pour fournir une documentation sur les compétences uniquement et ne constitue en aucun cas une certification des informations qu'il contient. Les établissements doivent suivre leurs propres directives, politiques et procédures qui, dans tous les cas, prévaudront sur ce document de formation.

# Contec® Professional Guide pour un essuyage adéquat

## Comment saturer et nettoyer avec des lingettes en rouleau:



1. Assemblez le couvercle du seau PRCN0007.
2. Retirez la languette qui relie le couvercle et le seau.
3. Étiquetez le seau avec le nom du désinfectant approuvé par l'établissement concerné.



1. Prenez 1 rouleau de 75 lingettes.
2. Placez le rouleau dans le seau. Placez le côté coupé du rouleau vers le bas et le côté plié vers le haut.



1. Versez avec précaution 1,4 à 1,9 litre de produit chimique correctement dilué sur l'ensemble du rouleau. Portez toujours un EPI approprié. (Choisissez le niveau de saturation afin de garantir un temps de contact adéquat).
2. Insérez le coin de la lingette centrale dans les dents du distributeur et fixez le couvercle sur le seau. Les lingettes s'alimenteront automatiquement par le centre lorsqu'elles seront tirées.



1. Essayez les surfaces avec des mouvements unidirectionnels, en allant toujours dans le même sens.
2. Superposez légèrement chaque mouvement pour assurer une couverture uniforme du désinfectant et éviter de créer des zones non couvertes.



1. Utilisez tous les côtés propres de la lingette. Le pli naturel en deux permet d'obtenir 4 côtés propres et frais.
2. Prenez une nouvelle lingette lorsque celle-ci ne distribue plus de liquide de manière uniforme. Prenez toujours une nouvelle lingette lorsqu'elle est excessivement sale.
3. Utilisez toujours des lingettes différentes pour la salle de bain des patients.



1. Jetez les lingettes usagées et souillées à la poubelle.
2. Suivez toujours les procédures appropriées d'élimination des déchets biologiques dangereux (sang, liquides organiques, etc.).

AVERTISSEMENT : Le document suivant est destiné à servir d'outil pour fournir une documentation sur les compétences uniquement et ne constitue en aucun cas une certification des informations qu'il contient. Les établissements doivent suivre leurs propres directives, politiques et procédures qui, dans tous les cas, prévaudront sur ce document de formation.

PCA081 | 022026

Copyright © 2026 Contec, Inc. Tous droits réservés.